

De juiste instelling

Richtlijnen voor afstelling vering MX

• VOORVORK (open Cartridge):

- **Vrije doorhang** eigen gewicht **Motor ± 30 (+/- 5) mm**
Met berijder tussen **50-60 mm** (Meten vanaf helemaal uit)
- **Ingaande demping** onder in vork.
Standaard afstelling 12 kliks open vanaf dicht;
vork te hard: naar 16 of verder open,
vork te zacht: naar 8 of verder dicht.
- **Uitgaande demping** bovenop de vork zwarte knop.
standaard afstelling 14 kliks open vanaf dicht;
Vork te snel uit naar + dus 10 kliks uit,
Vork te langzaam uit naar - dus 18 kliks uit.
- **Veervoorspanning verstelling** bovenop de vork.
Rechtsom meer veervoorspanning
Linksom minder veervoorspanning

• SCHOKDEMPER:

- **Showa/Kayaba, vrije doorhang** eigen gewicht **Motor ± 30 mm**
Met berijder tussen **90-105 mm** (Meten vanaf helemaal uit)
- **Ingaande demping** op reservoir.
 - Hoge snelheid; dopsleutel 17 standaard afstelling **vanaf dicht 2 omwenteling open**.
Slaat door met springen of tegen schans aan rijden, naar 1,5 open.
Rijdt te hoog naar 2,5 open.
 - Schroevendraaier stelschroef ingaande demping bij reservoir;
standaard 10 open vanaf dicht.
Achter ingaande demping te hard naar 12 - 16 open.
Achter ingaande demping te zacht naar 6 - 10 open.
- **Uitgaande demping** onder op schokdemper.
Standaard afstelling 8 - 12 kliks open vanaf dicht.
Harde, snelle baan minder uitgaande demping dus 16 open of meer.
Zandbaan met diepe knippen, snelheid rijden lager, meer uitgaande demping. Afstelling demping naar 6 - 10 open.